

Домашняя машина для попкорна от useGear

1. Разместите машину на ровной поверхности
2. Перед первым использованием протрите машину влажной тканью
3. Измерьте попкорн с помощью мерной ложки. Не стоит добавлять более одной ложки
4. Предварительный нагрев не требуется
5. Не добавляйте никаких других ингредиентов (масло, маргарин, соль или сахар). Этим вы повредите прибор
6. Высыпьте попкорн внутрь машины и установите мерную ложку сверху
7. Поместите большую миску под прозрачную крышку
8. Включите машину через несколько мгновений попкорн хлопая посыпится в миску. Процесс займет около 3-х минут
9. Выключите машину и удалите оставшийся попкорн

Мы рекомендуем:

- Подождите 10-12 мин перед приготовлением следующей порции
- Ложечку и прозрачную крышку можно мыть водой
- Чистите машину влажным или сухим полотенцем

