


УФ обеззараживатель

useGear.RU

Устройство оборудовано Ультрафиолетовым излучателем и генератором отрицательно заряженых ионов. Любой предметы помещенные в камеру будут полностью обеззаражены в течение 6 минут.



Нажмите на кнопку UVC 2 секунды чтобы привести в действие УФ излучатели. Излучатели автоматически отключатся через 6 минут. Вы можете открыть крышку раньше излучатели отключатся автоматически на то время пока крышка будет открыта

Нажмите на кнопку AIR 2 секунды запустится генератор отрицательных ионов. Генератор автоматически выключится через час

Если лампочка горит красным светом - требуется зарядка устройства

Не смотрите на ультрафиолетовые излучатели
Не давайте прибор детям
Не допускайте попадания воды