

Увлажнитель для лица от useGear

Мы рекомендуем использовать дистиллированную или очищенную воду чтобы продлить срок службы устройства.

Во время работы устройства не прикасайтесь к распылителю пара и держите руки и лицо не менее чем 25 см от него. Не наклоняйте и не встряхивайте устройство во время работы.

После использования увлажнителя рекомендуем проводить основной уход за кожей.

Рекомендуем использовать увлажнитель не чаще одного раза в день.

Во время использования и 10 мин после не прикасайтесь к горячим частям.

Порядок использования:

1. Поставьте прибор на ровную поверхность
2. Откройте крышку резервуара для воды и добавьте воду до максимального уровня (отметка MAX)
3. Закройте крышку резервуара
4. Сдвиньте выключатель вверх чтобы запустить прибор. первые 30 сек могут брызгать небольшие капли воды, подождите
5. Держите лицо на расстоянии 25 см чтобы пар покрывал всю поверхность лица
6. Если вода закончится сработает термостат и пар прекратится

